Foot Control Assembly



MA211900

Item	Part No.	Description	Qty.
	9A177001	Foot Control Assembly (Includes Items 1 thru 21)	1
1	• 016-0390-00	• Foot Pedal Decal Set	1
2	• 053-0503-00	• Switch Cover	4
3	• 061-0391-00	• Foot Control Decal	1
4	• 015-0803-00	• Pushbutton Switch (Includes Items 5 & 6)	8
5	•	• Lockwasher	8
6	•	• Nut	8
7	• 015-0804-00	• Pushbutton Switch (Includes Items 8 & 9)	8
8	•	• Lockwasher	8
9	•	• Nut	8
10	• 053-0501-00	• Top Housing	1
11	• 015-0765-00	• Modular Coil Cord	1
12	• 053-0502-00	• Bottom Housing	1
13	• 040-0006-00	• Screw	8
14	• 015-0714-00	• Control Interface Board	1
15	• 041-0004-00	• Nut	2
16	• 045-0001-43	• Lockwasher	2
17	• 040-0010-10	• Screw	2
18	• 045-0001-35	• Lockwasher	4
19	• 040-0010-46	• Screw	4
20	• 053-0716-00	• Self Sticking Bumper	8
21	• 045-0001-02	• Washer	4
22	• 015-0807-00	• Wiring Harness (Not Shown)	1

Always Specify Model & Serial Number

© Midmark Corporation 1998 SF-1571

Printed in U.S.A.